

Niniejsza lista ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa powstała w oparciu o wymagania Rozporządzenia (UE) 2023/988 w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR). Celem jest ochrona użytkowników przed potencjalnymi zagrożeniami wynikającymi z nieodpowiedniego użytkowania. Ostrzeżenia są sformułowane w prosty i zrozumiały sposób, aby były dostępne dla szerokiego grona odbiorców, w tym osób starszych oraz osób z ograniczeniami ruchowymi.

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa użytkowania ZESTAWÓW GŁOŚNIKÓW

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa zestawu głośników

1. Ryzyko porażenia prądem elektrycznym

- Nigdy nie otwieraj obudowy zestawu głośnikowego, ponieważ może to prowadzić do porażenia prądem elektrycznym.
- Upewnij się, że przewody zasilające są w dobrym stanie i że używasz wyłącznie oryginalnych kabli dostarczonych przez producenta.
- Podłącz zestaw głośnikowy do gniazdka elektrycznego z odpowiednim uziemieniem.
- Nie używaj zestawu, jeśli przewody zasilające są uszkodzone lub widoczne są jakiegokolwiek oznaki awarii.

2. Ryzyko przegrzania

- Ustaw zestaw w miejscu zapewniającym dobrą wentylację; unikaj zamkniętych przestrzeni, takich jak wnęki meblowe.
- Nie przykrywaj głośników tkaninami ani innymi materiałami, które mogą ograniczać przepływ powietrza.
- Nie ustawiaj zestawu w pobliżu źródeł ciepła, takich jak grzejniki, kominki lub bezpośrednie światło słoneczne.

3. Zagrożenie pożarowe

- Nigdy nie używaj zestawu głośników w pobliżu łatwopalnych materiałów.
- Nie pozostawiaj włączonego zestawu głośników bez nadzoru przez dłuższy czas.

4. Ryzyko skaleczeń i uszkodzeń mechanicznych

- Nie używaj zestawu z uszkodzoną obudową lub widocznymi pęknięciami.
- Uważaj na ostre krawędzie, które mogą powstać w wyniku uszkodzenia urządzenia.

- W przypadku awarii skontaktuj się z autoryzowanym serwisem zamiast próbować naprawić urządzenie samodzielnie.

5. Zagrożenia związane z użytkowaniem w wilgotnym środowisku

- Nigdy nie używaj zestawu głośników w pomieszczeniach o wysokiej wilgotności, takich jak łazienki lub w pobliżu basenów.
- Chronь urządzenie przed rozlaniem wody lub innych płynów.
- Jeśli urządzenie zostanie zamoczone, odłącz je od zasilania i skontaktuj się z serwisem.

6. Bezpieczeństwo dzieci

- Ustawiaj zestaw głośnikowy w miejscach niedostępnych dla dzieci, aby zapobiec ryzyku przewrócenia urządzenia.
- Nie pozwalaj dzieciom bawić się kablami zasilającymi lub głośnikowymi.

7. Środki ostrożności podczas konserwacji

- Zawsze odłącz urządzenie od zasilania przed czyszczeniem lub konserwacją.
- Używaj miękkiej, suchej ściereczki do czyszczenia powierzchni. Nie stosuj środków chemicznych mogących uszkodzić obudowę.
- Regularnie sprawdzaj przewody i wtyczki pod kątem uszkodzeń.

8. Bezpieczne użytkowanie w specyficznych warunkach

- Nie używaj zestawu w ekstremalnie wysokich lub niskich temperaturach (zalecany zakres: 5–35°C).
- Chronь urządzenie przed wstrząsami mechanicznymi, które mogą uszkodzić wewnętrzne komponenty.

9. Ochrona przed zakłóceniami elektromagnetycznymi

- Nie umieszczaj zestawu głośników w pobliżu urządzeń generujących silne pola elektromagnetyczne, takich jak kuchenki mikrofalowe, telefony komórkowe czy routery Wi-Fi.

10. Właściwe podłączenie głośników

- Upewnij się, że wszystkie przewody są poprawnie podłączone zgodnie z instrukcją producenta, aby uniknąć zwarcia.
- Korzystaj wyłącznie z oryginalnych akcesoriów i kabli dostarczonych przez producenta.

Znaczenie stosowania się do ostrzeżeń

Zastosowanie się do powyższych ostrzeżeń minimalizuje ryzyko uszkodzeń ciała, awarii urządzenia oraz strat materialnych. Ignorowanie zaleceń może prowadzić do poważnych zagrożeń zdrowotnych i materialnych. Dbaj o bezpieczeństwo swoje i swoich bliskich, przestrzegając wskazanych środków ostrożności.