

Niniejsza lista ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa powstała w oparciu o wymagania Rozporządzenia (UE) 2023/988 w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR). Celem jest ochrona użytkowników przed potencjalnymi zagrożeniami wynikającymi z nieodpowiedniego użytkowania. Ostrzeżenia są sformułowane w prosty i zrozumiały sposób, aby były dostępne dla szerokiego grona odbiorców, w tym osób starszych oraz osób z ograniczeniami ruchowymi.

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa użytkowania STEAMERÓW

Ogólne zagrożenia i środki ostrożności

1. Ogólne środki bezpieczeństwa

- Używaj steamera wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem oraz instrukcjami podanymi przez producenta.
- Przed pierwszym użyciem zapoznaj się dokładnie z instrukcją obsługi, zwracając uwagę na sekcję dotyczącą bezpieczeństwa.
- Nie pozwalaj dzieciom na obsługę urządzenia bez nadzoru osoby dorosłej.

2. Zagrożenia mechaniczne

- Regularnie sprawdzaj stan techniczny urządzenia, w tym przewodu zasilającego i zbiornika na wodę. W przypadku uszkodzeń zaprzestań użytkowania i skontaktuj się z serwisem.
- Upewnij się, że wszystkie części urządzenia, takie jak dysza pary i pokrętła, są prawidłowo zamontowane przed uruchomieniem steamera.
- Unikaj kontaktu z ostrymi krawędziami lub uszkodzonymi elementami urządzenia, które mogą prowadzić do skaleczeń.

3. Zagrożenia elektryczne

- Podłączaj steamer wyłącznie do gniazdka z odpowiednim napięciem, zgodnym z wymaganiami producenta.
- Nigdy nie używaj urządzenia, jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, przetarty lub przecięty.
- Unikaj dotykania wtyczki lub przewodu zasilającego mokrymi rękami.
- Nie używaj steamera w wilgotnym środowisku, takim jak łazienka, aby zapobiec ryzyku porażenia prądem.

4. Zagrożenia termiczne

- Steamer generuje gorącą parę – unikaj bezpośredniego kontaktu ze strumieniem pary, aby zapobiec poparzeniom.
- Nie kieruj strumienia pary w stronę ludzi, zwierząt ani przedmiotów wrażliwych na wysoką temperaturę.
- Po zakończeniu pracy odczekaj, aż urządzenie ostygnie, zanim zdejmiesz zbiornik na wodę lub rozpoczniesz jego czyszczenie.

5. Środki ostrożności związane z wodą

- Do napełniania zbiornika używaj wyłącznie wody destylowanej lub zalecanej przez producenta, aby zapobiec gromadzeniu się osadów wapiennych.
- Nie napełniaj zbiornika podczas pracy urządzenia – zawsze wyłącz steamer i odczekaj, aż ostygnie.
- Po zakończeniu pracy opróżnij zbiornik z pozostałej wody, aby zapobiec rozwojowi bakterii.

6. Konserwacja i czyszczenie

- Regularnie usuwaj kamień i osady z elementów grzewczych oraz zbiornika na wodę zgodnie z zaleceniami producenta.
- Przed rozpoczęciem czyszczenia odłącz urządzenie od zasilania i upewnij się, że jest całkowicie ostygnięte.
- Nie używaj środków ściernych ani agresywnych chemikaliów do czyszczenia powierzchni urządzenia.

7. Ostrzeżenia dotyczące użytkowników

- Osoby starsze oraz z ograniczeniami ruchowymi powinny zachować szczególną ostrożność podczas obsługi urządzenia, a w razie potrzeby skorzystać z pomocy innej osoby.
- Jeśli zauważysz nietypowe działanie urządzenia, takie jak dym, zapach spalenizny lub przegrzewanie, natychmiast je wyłącz i skontaktuj się z autoryzowanym serwisem.
- Upewnij się, że dysza pary i inne elementy są odpowiednio czyste, aby zapewnić prawidłowe działanie urządzenia.

Znaczenie stosowania się do ostrzeżeń

Zastosowanie się do powyższych ostrzeżeń minimalizuje ryzyko uszkodzeń ciała, awarii urządzenia oraz strat materialnych. Ignorowanie zaleceń może prowadzić do poważnych zagrożeń zdrowotnych i materialnych. Dbaj o bezpieczeństwo swoje i swoich bliskich, przestrzegając wskazanych środków ostrożności.