

Niniejsza lista ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa powstała w oparciu o wymagania Rozporządzenia (UE) 2023/988 w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR). Celem jest ochrona użytkowników przed potencjalnymi zagrożeniami wynikającymi z nieodpowiedniego użytkowania. Ostrzeżenia są sformułowane w prosty i zrozumiały sposób, aby były dostępne dla szerokiego grona odbiorców, w tym osób starszych oraz osób z ograniczeniami ruchowymi.

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa użytkowania SUSZARKI FS

Ogólne zagrożenia i środki ostrożności

1. Zagrożenie pożarem

- Nigdy nie suszyć w urządzeniu tkanin nasączonych substancjami łatwopalnymi, takimi jak benzyna, olej czy środki do czyszczenia chemicznego.
- Upewnić się, że filtry suszarki są regularnie czyszczone, aby uniknąć gromadzenia się włókien, które mogą prowadzić do przegrzania.

2. Ryzyko porażenia prądem

- Urządzenie musi być podłączone do uziemionego gniazdka elektrycznego zgodnie z zaleceniami producenta.
- Nigdy nie używać suszarki w przypadku uszkodzenia przewodu zasilającego lub wtyczki. Skontaktować się z autoryzowanym serwisem w celu naprawy.

3. Zagrożenie dla dzieci

- Nie pozwalać dzieciom na zabawę urządzeniem lub przebywanie w jego pobliżu podczas pracy.
- Po zakończeniu pracy drzwi urządzenia powinny być zamknięte, aby zapobiec ryzyku zakleszczenia.

4. Ryzyko przegrzania

- Nie używać urządzenia, jeśli otwory wentylacyjne są zablokowane przez ubrania lub kurz.
- Nigdy nie przeciążać bębna suszarki.

5. Użytkowanie w wilgotnym środowisku

- Nie instalować suszarki w miejscach o wysokiej wilgotności, takich jak łazienki, bez odpowiedniego zabezpieczenia przed wodą.
- W przypadku kontaktu urządzenia z wodą należy natychmiast odłączyć je od zasilania i skontaktować się z serwisem.

6. Ostrożność przy konserwacji

- Zawsze odłączać urządzenie od źródła zasilania przed rozpoczęciem czyszczenia lub konserwacji.
- Regularnie sprawdzać stan przewodu zasilającego i filtra, zgodnie z instrukcją obsługi.

7. Cyberbezpieczeństwo (w przypadku modeli połączonych z Internetem)

- Regularnie aktualizować oprogramowanie urządzenia, aby zapobiec potencjalnym zagrożeniom związanym z bezpieczeństwem danych.
- Używać silnych haseł do połączenia z siecią.

8. Instrukcje dla użytkowników o ograniczonej mobilności

- Urządzenie powinno być ustawione na wysokości umożliwiającej wygodne załadunek i rozładunek.
- Upewnić się, że przyciski i wyświetlacze są czytelne i łatwo dostępne.

9. Ostrzeżenia o ograniczeniach użytkowania

- Suszarka jest przeznaczona wyłącznie do użytku domowego. Nie stosować w środowiskach przemysłowych.
- Nie używać urządzenia do suszenia zwierząt ani ich postać.

Znaczenie stosowania się do ostrzeżeń

Zastosowanie się do powyższych ostrzeżeń minimalizuje ryzyko uszkodzeń ciała, awarii urządzenia oraz strat materialnych. Ignorowanie zaleceń może prowadzić do poważnych zagrożeń zdrowotnych i materialnych. Dbaj o bezpieczeństwo swoje i swoich bliskich, przestrzegając wskazanych środków ostrożności.